

⚠️ ご注意

- ※保管庫のフタを閉める際には、施錠（鍵が縦）状態のまま閉めないでください。保管庫の故障の原因となります。
- ※保管庫のフタの開閉は静かに行き、指はさみに十分ご注意ください。勢いよく開閉するとほかのものを傷つけたり、保管庫の故障の原因となります。
- ※鍵は施錠時のみ抜き可能です。鍵の抜きは施錠時（鍵が縦の状態）で行ってください。

仕様について

- フタ・底面・正面パネル部分のくぼみ（凹み）について
フタ・底面・正面パネル部分にいくつかのくぼみ（凹み）のようにみられる箇所がございますが、商品の製造工程上、回避することができないものです。商品の性能や使用上には問題はありません。
- フタと本体の隙間について
製品の構造上、フタと本体の間に隙間があり閉まっていないように見えますが、鍵を開けてフタが開かなければ完全に閉まっている状態です。

ポータブル耐火保管庫 フタの開閉方法

| 形式 | 1200・1210 | 形式 | 0500・1100・1110・1160・2460 JS100・KS100 |
|--|--|--|--|
| | <p>鍵の解錠を確認（フラットキー）</p> <p>施錠 開きません × 解錠時 開きます ○</p> <p>右へ90°回して解錠する</p> | <p>鍵の解錠を確認（フラットキー）</p> <p>施錠 開きません × 解錠時 開きます ○</p> <p>左へ90°回して解錠する</p> | <p>鍵の解錠を確認（チューブラーキー）</p> <p>施錠 開きません × 解錠時 開きます ○</p> <p>左へ90°回して解錠する</p> |
| 開け方 | <ol style="list-style-type: none"> ① 鍵を鍵穴に差し込んでください。 ② 鍵を鍵穴に差し込み、軽く前方に押しながら右方向に90度回してください。 ③ フタを持ち上げてください。 ※鍵は差し込んだまま使用します。 | <ol style="list-style-type: none"> ① 鍵を鍵穴に差し込んでください。 ② 鍵を鍵穴に差し込み、軽く前方に押しながら左方向に90度回してください。 ③ フタを持ち上げてください。 ※鍵は差し込んだまま使用します。 | <ol style="list-style-type: none"> ① 鍵を鍵穴に差し込んでください。 ② 鍵を鍵穴に差し込み、軽く前方に押しながら左方向に90度回してください。 ③ フタを持ち上げてください。 ※鍵は差し込んだまま使用します。 |
| 閉め方 | <ol style="list-style-type: none"> ① フタを閉めてください。 ② 鍵を左方向に90度回して抜き取ってください。 ③ フタが持ち上がらないことを確認してください。 | <ol style="list-style-type: none"> ① フタを閉めてください。 ② 鍵を右方向に90度回して抜き取ってください。 ③ フタが持ち上がらないことを確認してください。 | <ol style="list-style-type: none"> ① フタを閉めてください。 ② 鍵を右方向に90度回して抜き取ってください。 ③ フタが持ち上がらないことを確認してください。 |
| 注意!! 鍵の抜き差しは施錠時（鍵穴が縦の状態）の際に行ってください。 | | | |

ポータブル耐火保管庫 フタの開閉方法

| 形式 | HD2100・HD2100L・HD4100・HD4100L |
|--|--|
| | <p>鍵の解錠を確認（フラットキー）</p> <p>施錠 開きません × 解錠時 開きます ○</p> <p>右へ90°回して解錠する</p> |
| 開け方 | <ol style="list-style-type: none"> ① 鍵を鍵穴に差し込み、右方向に回してください。 ② 保管庫のロックがカチッと音がして外れるまでラッチを引き上げてください。 ③ フタを持ち上げることができます。 <p>※一部、内圧により開きにくい場合があります。 ※冠水した製品を引き上げたあとは、乾いたタオルなどで水分を十分にぬぐい取ってください。 フタの内側にも細かな水滴が付いている場合があります。ご注意ください。</p> |
| 閉め方 | <ol style="list-style-type: none"> ① 手でフタを閉めてください。 ② カチッと音がするまでラッチを押し下げ、ロックしてください。 ③ 付属の鍵を鍵穴に差し込み左方向に回してください。 ④ ラッチが作動しなくなったことを確認して、鍵を抜き取ってください。 |
| 注意!! ラッチが外れている状態では、当製品の防水効果は発揮されません。使用後は必ずフタを閉じ、施錠してください。 | |

ポータブル耐火保管庫 フタの開閉方法

| 形式 | H0100・H1100・H2100・H3100・H4100・KS2100（フラットキー） H2300・H3300・H4300・F2300・F3300（チューブラーキー） |
|--|--|
| | <p>鍵の解錠を確認（フラットキー）</p> <p>施錠 開きません × 解錠時 開きます ○</p> <p>左へ90°回して解錠する</p> |
| | <p>鍵の解錠を確認（チューブラーキー）</p> <p>施錠 開きません × 解錠時 開きます ○</p> <p>左へ90°回して解錠する</p> |
| | <p>手でフタを押し込んでください。</p> |
| | <p>ラッチ</p> |
| 開け方 | <ol style="list-style-type: none"> ① 鍵を鍵穴に差し込み、軽く前方に押しながら左方向に回してください。 ② 片手でフタを押ししながら、もう一方の手指でラッチボタンを押し上げるとラッチが外れます。 ③ フタを持ち上げることができます。 <p>※一部、内圧により開きにくい場合があります。 ※冠水した製品を引き上げたあとは、乾いたタオルなどで水分を十分にぬぐい取ってください。 フタの内側にも細かな水滴が付いている場合があります。ご注意ください。</p> |
| 閉め方 | <ol style="list-style-type: none"> ① 手でフタを押し込んでください。フタが持ち上がらないことを確認してください。 ② 鍵を鍵穴に差し込み、軽く前方に押しながら右方向に回してください。 ③ ラッチボタンが作動しなくなったことを確認してください。 |
| 注意!! ラッチが外れている状態では、当製品の防水効果は発揮されません。使用後は必ずフタを閉じ、施錠してください。 | |

HD2100L/HD4100L ワンタッチライトの使用方法

ワンタッチライト本体の裏側にある接着テープ・ラベルは剥がさないでください。

| 使用前準備 | 点灯・消灯方法 |
|---|---|
| <p>※はじめに袋から取り出してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① ワンタッチライト本体の上側の部品（銀色）を、「UNLOCK」の方向へスライドさせ、下側の部品（黒色）から取り外してください。 ② 上側の部品の裏側のパネルにある透明なプラスチックのタグを抜いてください。 ③ 上側の部品の底の穴部分に、下側の部品の突起部分を合わせ、「LOCK」の方向へスライドさせ入れ直します。 ④ 保管庫の蓋のスロットにワンタッチライトを下方向へスライドさせて設置してください。 <p>※ワンタッチライトの下側の部品（黒色）は両面テープで扉裏に接着することも可能です。取扱いには十分ご注意ください。</p> | <p>ワンタッチライトの黒いボタンを押すことでライトの点灯と消灯を切り替えることができます。 ※庫内の収納物の状態によって、ライトがついてしまう場合があります。ご注意ください。</p> <p>電池交換方法</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 『使用前準備①・②』の手順を行います。（←左記参照） ② 電池ケースのカバーのタブを押して電池ケースを開けます。 ③ コイン形リチウム電池（CR2032）を2個重ねて電池ケースに挿入し、電池ケースのカバーを入れ直します。（※電池の+面を上に入れてください。） ④ 『使用前準備④』の手順を行います。 |
| 注意!! 保管庫の蓋を閉じてもライトは自動的に消灯しません。電池消耗を防ぐために保管庫の蓋を閉じる前はライトを消灯させてください。 | |