

セントリー手提金庫 ASBシリーズ 取扱説明書解錠方法

この度は、セントリー手提金庫ASBシリーズをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、この説明書は、本製品以外のところに大切に保管しておいてください。

解錠方法

- ①ダイヤルを0に合わせてから
右に2回転させ、
のところで止めます。
- ②ダイヤルを左に回し、
のところで止めます。
- ③右側にあるレバーを左右いずれかの
方向に回し、フタを開けます。

ご注意:ダイヤルを合わせる際、合わせる数字を過ぎてしまったら、①の手順からやり直してください。


施錠方法

フタを閉じてダイヤルを左右いずれかの方向に1回転以上させ、施錠します。

補助キーの使用法

セントリー手提金庫は安全性を高めるため、ダイヤル錠のほかに補助キーが付属されています。施錠する際は、補助キーを正面の鍵穴に差し込み「Lock」に合わせます。解錠するときは、「Open」に合わせます。

ご注意:フタが空いている時でも、補助キーを「Lock」に合わせフタを閉じればそのまま施錠されます。



**補助キーは必ず本製品以外のところに保管してください。
また、合鍵も同様に、本製品以外のところへ保管しておいてください。**

 **ご注意下さい**

- ・本製品に、耐火性能はありません
- ・手提金庫は、一時的な保管庫としてのご利用におとどめください。
- ・不用意に箱を持たないでください。しっかりハンドルを掴んで持ち上げてください。
- ・フタの開閉は、丁寧に行ってください。
- ・フタと本体の間に指や爪を挟まないようにご注意ください。

**本製品に関する
お問合せ先**

**カスタマーサービスセンター
03-5447-5311**

※本製品は、保証対象外商品となります。

輸入・発売元（本製品に関する、お問い合わせ先は以下の通りです。）

マスターロック・セントリー日本株式会社

〒141-0022 東京都品川区東五反田 2-20-4 NMF 高輪ビル 4F

TEL:03-5447-5311 FAX:03-5447-5318

<http://www.masterlockjapan.com> <http://www.sentryjp.com>