

## セントリー手提金庫 SCBシリーズ 取扱説明書解錠方法

この度は、セントリー手提金庫SCBシリーズをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。  
また、この説明書は、本製品以外のところに大切に保管しておいてください。

ご購入時は、鍵が開いた状態（鍵穴がヨコ）です。  
金庫内の鍵（2本）をご確認ください。

### 解錠方法

- ① 鍵穴がヨコになるよう、右に回します。
- ② レバーを押し下げると、フタが開きます。



### 施錠方法

鍵穴がタテになるよう、左に回し施錠します。



ご注意：フタが空いている時でも、鍵を施錠位置（タテ）に合わせフタを閉じればそのまま施錠されます。

**鍵は必ず本製品以外のところに保管してください。**

 **ご注意下さい**

- ・本製品に、耐火性能はありません。
- ・手提金庫は、一時的な保管庫としてのご利用におとどめください。
- ・施錠されている場合は、無理にレバーを押し下げないでください。
- ・不用意に箱を持たないでください。しっかりハンドルを掴んで持ち上げてください。
- ・フタの開閉は、丁寧に行ってください。
- ・フタと本体の間に指や爪を挟まないようにご注意ください。

**本製品に関する  
お問合せ先**

**カスタマーサービスセンター  
03-5447-5311**

※本製品は、保証対象外商品となります。

輸入・発売元 (本製品に関する、お問い合わせ先は以下の通りです。)

**マスターロック・セントリー日本株式会社**

〒141-0022 東京都品川区東五反田 2-20-4 NMF 高輪ビル 4F

TEL:03-5447-5311 FAX:03-5447-5318

<http://www.masterlockjapan.com> <http://www.sentryjp.com>